



# Apple

## VoLTE-ni dəstəkləyən cihazlar

## VoLTE supporting devices

## Устройства, поддерживающие VoLTE

iOS 14 və ya daha yüksək əməliyyat sistemi olmalıdır. iOS 16-dan başlayaraq, VoLTE cihazda avtomatik aktivləşdirilir və onu idarə etmək üçün müvafiq düymə yoxdur.

Must be at least on iOS 14 operating system. Starting with iOS 16, VoLTE is enabled automatically on the device, and there is no corresponding button to control it.

Должна быть установлена операционная система не ниже iOS 14. Начиная с iOS 16, VoLTE автоматически включается на устройстве, и соответствующей кнопки для управления нет.

#	Smartphone
1	iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
2	iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
3	iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 pro Max
4	iPhone SE 3 <sup>rd</sup> gen / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 pro Max
5	iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 pro Max
6	iPhone SE 2 <sup>nd</sup> gen / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
7	iPhone XR / XS / XS Max
8	iPhone 8 / 8 Plus / X